

# ДЕРЖАТЕЛИ БИТ



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70


Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93


# Держатели бит

Биты в держателе фиксируются с помощью конического винта, который входит в v-образную канавку, расположенную в торце бита. При необходимости, можно обеспечить большую надежность фиксации, обработав резьбу винта специальным уплотнительным составом.




|       |       | Part No  | D<br>mm | d<br>mm | L<br>mm | l<br>mm | kg   |
|-------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3/8   | 1/4   | H1-1/4   | 15      | 19      | 34      | 20,5    | 0,05 |
| 3/8   | 7/16  | H1-7/16  | 22,6    | 22,6    | 34      | 22      | 0,08 |
| 1/2   | 7/16  | H4-7/16  | 22,6    | 25      | 38      | 26      | 0,10 |
| 1/2   | 7/8   | H4-7/8   | 38      | 30      | 50      | 30      | 0,29 |
| 5/8   | 7/8   | H8-7/8   | 38      | 35      | 55      | 35      | 0,33 |
| 3/4   | 7/8   | H2-7/8   | 44      | 44      | 55      | 35      | 0,46 |
| 1     | 7/8   | H9-7/8   | 48      | 54      | 60      | 40      | 0,70 |
| 1     | 1 1/4 | H9-1 1/4 | 63      | 54      | 75      | 45      | 1,20 |
| 1 1/2 | 1 1/4 | H5-1 1/4 | 68      | 84      | 88      | 58      | 2,33 |
| 1 1/2 | 1 3/4 | H5-1 3/4 | 84      | 84      | 110     | 70      | 3,24 |

1/4"



|      | Part No | D<br>mm | L<br>mm |
|------|---------|---------|---------|
| 1/4" | NM10R-1 | 11      | 57      |
| 1/4" | NM10A   | 11      | 62      |
| 1/4" | NM10A-3 | 11      | 100     |
| 1/4" | NM10A-5 | 11      | 150     |

1/4"





|      | Part No | D<br>mm | L<br>mm |
|------|---------|---------|---------|
| 1/4" | NM23A   | 12      | 50      |
| 3/8" | NM25A   | 19      | 50      |
| 1/2" | NM29A   | 25      | 38      |


5/16"

|      | Part No | D<br>mm | L<br>mm |
|------|---------|---------|---------|
| 3/8" | NM26A   | 18,0    | 33      |
| 1/2" | NM27A   | 25,0    | 38      |


## Магнитные держатели бит

| 1/4"    |  Part No  | D<br>mm | L<br>mm |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|         | 1/4" M-10R                                                                                 | 9,5     | 75      |
|                                                                                          | 1/4" M-10R-4                                                                               | 9,5     | 100     |
|                                                                                          | 1/4" M-10R-6                                                                               | 9,5     | 150     |
|                                                                                          | 1/4" M-10                                                                                  | 11      | 75      |
|                                                                                          | 1/4" M-10-4                                                                                | 11      | 100     |
|                                                                                          | 1/4" M-10-6                                                                                | 11      | 150     |
| 1/4"    |  Psrt No  | D<br>mm | L<br>mm |
|                                                                                          | 1/4" M-23                                                                                  | 11      | 45      |
|                                                                                          | 3/8" M-25                                                                                  | 11      | 50      |
| 5/16"  |  Part No | D<br>mm | L<br>mm |
|       | 3/8" M-26                                                                                  | 18,0    | 65      |
|                                                                                          | 1/2" M-27                                                                                  | 18,0    | 80      |

## Магнитные держатели для установки винта

| 1/4"  |  Part No | D<br>mm | L<br>mm |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|       | 7 INSM7MM                                                                                   | 12,7    | 30      |
|                                                                                          | 8 INSM8MM                                                                                   | 13,5    | 30      |
|                                                                                          | 10 INSM10MM                                                                                 | 14,5    | 30      |
|                                                                                          |  Part No | D<br>mm | L<br>mm |
|                                                                                          | 1/4" INSM1/4                                                                                | 13,5    | 30      |
|                                                                                          | 5/16" INSM5/16                                                                              | 13,5    | 30      |
|                                                                                          | 3/8" INSM3/8                                                                                | 13,5    | 30      |

1/4" 



Part No

D  
mm

L  
mm

5,5 PNSM5,5MM

12,0 41

7 PNSM7MM

13,5 45

8 PNSM8MM

13,5 45

10 PNSM10MM

14,5 45



Part No

D  
mm

L  
mm

1/4" PNSM1/4

11,1 41

5/16" PNSM5/16


13,5 45

3/8" PNSM3/8

14,5 45

## Держатели с пружинным зажимом для установки винта

1/4" 



Part No

D  
mm

L  
mm

8 ISG8MM

14,0 34



Part No

D  
mm

L  
mm

1/4" ISG208

12 34

1/4" 



Part Nor

D  
mm

L  
mm

8 MSG8MM

14,0 45



Part No

D  
mm

L  
mm

1/4" MSG208

12 45



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93