

УДЛИНИТЕЛИ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70



Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Удлинитель ударных головок

Наружные приводные квадраты на удлинителях, универсальных шарнирных соединениях и переходниках Momento с размерами 1/4", 3/8", 1/2" и 5/8" фиксируются при помощи пружинного штифта. Все наружные приводные квадраты большего размера имеют сквозное отверстие для стопорного штифта.



1/4" □

□	■	Part No	Model	D mm	d mm	L mm	I mm	kg
1/4	1/4	EB00-2	A	8,2	13	51	43,5	0,03
1/4	1/4	EB00-6	A	8,2	13	153	145,5	0,07


3/8" □

□	■	Part No	Model	D mm	d mm	L mm	I mm	kg
3/8	3/8	EB11-2	A	12,4	21,25	51	40	0,07
3/8	3/8	EB11-3	A	12,4	21,25	76	65	0,10
3/8	3/8	EB11-4	A	12,4	21,25	102	91	0,12
3/8	3/8	EB11-5	A	12,4	21,25	127	116	0,16
3/8	3/8	EB11-6	A	12,4	21,25	152	141	0,16
3/8	3/8	EB11-10	A	12,4	21,25	254	243	0,27
3/8	3/8	EB11-12	A	12,4	22	305	294	0,43

1/2" □

□	■	Part No	Model	D mm	d mm	L mm	I mm	kg
1/2	1/2	EB44-2	A	16,6	29	51	35,5	0,15
1/2	1/2	EB44-3	A	16,6	29	76	60,5	0,20
1/2	1/2	EB44-4	A	16,6	29	102	86,5	0,24
1/2	1/2	EB44-5	A	16,6	29	127	111,5	0,27
1/2	1/2	EB44-6	A	16,6	29	152	136,5	0,32
1/2	1/2	EB44-10	A	16,6	29	254	238,5	0,50
1/2	1/2	EB44-12	A	16,6	29	305	289,5	0,50





5/8" □

□	■	Part No	Model	D mm	d mm	L mm	I mm	kg
5/8	5/8	EB88-6	A	20,7	35	152	135,7	0,50
5/8	5/8	EB88-10	A	20,7	35	254	237,7	0,80

3/4" □

□	■	Part No	Model	D mm	d mm	L mm	I mm	kg
3/4	3/4	EB22-4	B	25,1	44	102	79	0,61
3/4	3/4	EB22-7	B	25,1	44	178	155	0,90
3/4	3/4	EB22-10	B	25,1	44	254	231	1,19
3/4	3/4	EB22-13	B	25,1	44	330	307	1,50
3/4	3/4	EB22-15	B	25,1	44	381	358	1,50

1" □

□	■	Part No	Model	D mm	d mm	L mm	I mm	kg
1	1	EB99-4	B	33,5	54	102	74	0,95
1	1	EB99-7	B	33,5	54	178	150	1,46
1	1	EB99-10	B	33,5	54	254	226	2,00
1	1	EB99-13	B	33,5	54	330	302	2,50
1	1	EB99-15	B	33,5	54	381	353	2,85

1 1/2" □

□	■	Part No	Model	D mm	d mm	L mm	I mm	kg
1 1/2	1 1/2	EB55-7	B	49,5	84	178	138,7	3,70
1 1/2	1 1/2	EB55-10	B	49,5	84	254	214,7	4,90
1 1/2	1 1/2	EB55-13	B	49,5	84	330	290,7	5,10
1 1/2	1 1/2	EB55-15	B	49,5	84	381	341,7	6,70

2 1/2" □

□	■	Part No	Model	D mm	d mm	L mm	I mm	kg
2 1/2	2 1/2	EB66-7	B	83,5	137	178	122,4	11,00
2 1/2	2 1/2	EB66-10	B	83,5	137	254	198,4	14,70
2 1/2	2 1/2	EB66-13	B	83,5	137	330	274,4	18,00
2 1/2	2 1/2	EB66-15	B	83,5	137	384	328,4	20,00



Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93