

УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ ТОНКОСТЕННЫЕ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Тонкостенные ударные головки

Тонкостенные ударные головки имеют меньший внешний диаметр в сравнении с аналогичными хромированными стандартными головками. Тонкостенные головки не рассчитаны на нагрузки, которые являются обычными для ударных головок, поэтому рекомендуется использовать тонкостенные головки только в условиях ограниченного пространства, когда работа с обычной головкой невозможна.

Насколько тонкими могут быть стенки? Абсолютный предел – это окружность, описывающая квадрат или шестиугольник. Умножьте размер отверстия головки на 1,155 или размер приводного квадрата на 1,414, чтобы получить описывающую окружность. У головки с размером шестигранного отверстия в 19 мм и внешним диаметром 24 мм толщина стенок будет составлять 1 мм!




3/8"



		Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
6		T1-6	9,5	18	34	4	22	0,03
7		T1-7	11	18	34	5	22	0,03
8		T1-8	12,2	18	34	5	22	0,03
9		T1-9	13,5	18	34	5	22	0,03
10		T1-10	14,7	18	34	7	22	0,03
11		T1-11	16	18	34	7	22	0,03
12		T1-12	17,2	18	34	8	22	0,03
13		T1-13	18,5	18,5	34	8	22	0,04
14		T1-14	19,7	19,7	34	10	22	0,04
15		T1-15	21	21	34	10	22	0,05
16		T1-16	22,2	22,2	34	10	22	0,05
17		T1-17	23,5	23,5	34	10	22	0,06
18		T1-18	24,7	24,7	34	11	22	0,06
19		T1-19=3/4	26	26	34	11	22	0,07


8		T1-8L	12,2	19	57	5	45	0,06
10		T1-10L	14,7	19	57	7	45	0,05
11		T1-11L	16	19	57	7	45	0,05
12		T1-12L	17,2	19	57	8	45	0,06
13		T1-13L	18,5	22	57	8	45	0,07
14		T1-14L	19,7	22	57	10	45	0,08
15		T1-15L	21	22	57	10	45	0,08
16		T1-16L	22,2	22	57	10	45	0,11
17		T1-17L	23,5	22	57	10	45	0,13
18		T1-18L	24,7	22	57	11	45	0,12
19		T1-19=3/4L	26	22	57	11	45	0,13

1/2"






	 Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
8	T4-8	13	22,5	38	5	20	0,05
9	T4-9	14,2	22,5	38	5	20	0,05
10	T4-10	15,5	22,5	38	7	20	0,06
11	T4-11	16,7	22,5	38	7	20	0,05
12	T4-12	18	22,5	38	8	20	0,05
13	T4-13	19,2	22,5	38	8	20	0,06
14	T4-14	20,5	22,5	38	10	20	0,06
15	T4-15	21,7	22,5	38	10	20	0,06
16	T4-16	23	23	38	10	20	0,06
17	T4-17	24,2	24,2	38	10	20	0,07
18	T4-18	25,5	25,5	38	11	20	0,08
19	T4-19=3/4	26,7	26,7	38	11	20	0,09
20	T4-20	27,9	27,9	38	12	20	0,10
21	T4-21	29,2	29,2	38	12	20	0,11
22	T4-22	30,5	30,5	38	12	20	0,12
23	T4-23	31,8	31,8	38	13	20	0,13
24	T4-24	33	30	40	14	21	0,14
25	T4-25	34,1	30	40	14	21	0,16
26	T4-26	35	30	40	15	21	0,16
27	T4-27=1 1/16	36,7	30	45	16	25	0,16
28	T4-28	37,9	30	45	16	25	0,17
29	T4-29	39,3	32	45	17	25	0,19
30	T4-30=1 3/16	40,5	32	50	17	30	0,24
32	T4-32	43	32	50	19	30	0,24
33	T4-33	44,5	32	50	19	30	0,27
34	T4-34	45,5	32	50	20	29	0,25
36	T4-36	48	35	56	20	35	0,31

1/2"



		Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
6		T4-6L	10,5	25	82	4	64	0,10
5		T4-8L	13	25	82	5	64	0,09
10		T4-10L	15,5	25	82	7	64	0,09
11		T4-11L	16,7	25	82	7	64	0,09
12		T4-12L	18	25	82	8	64	0,10
13		T4-13L	19,2	25	82	8	64	0,15
14		T4-14L	20,5	25	82	10	64	0,18
15		T4-15L	21,7	30	82	10	64	0,13
16		T4-16L	23	30	82	10	64	0,14
17		T4-17L	24,2	30	82	10	64	0,24
18		T4-18L	25,5	30	82	11	64	0,26
19		T4-19=3/4L	26,7	30	82	11	64	0,25
20		T4-20L	28	30	82	12	64	0,27
21		T4-21L	29,2	30	82	12	64	0,19
22		T4-22L	30,5	30	82	12	63	0,29
23		T4-23L	32	30	82	13	63	0,28
24		T4-24L	33	30	82	14	63	0,28
27		T4-27=1 1/16L	36,7	30	82	16	63	0,38
28		T4-28L	37,9	30	82	16	63	0,43
30		T4-30=1 3/16L	40,5	30	82	17	63	0,44
32		T4-32L	43	40	82	19	60	0,46
34		T4-34L	45,5	40	82	20	61	0,42
36		T4-36L	48	40	82	20	61	0,42
3/8		T4-3/8	15,1	22,5	38	7	20	0,05
7/16		T4-7/16	16,7	22,5	38	7	20	0,05
1/2		T4-1/2	19,2	22,5	38	8	20	0,06
9/16		T4-9/16	20,9	22,5	38	10	20	0,06
5/8		T4-5/8	23	23	38	10	20	0,06
11/16		T4-11/16	24,8	24,8	38	10	20	0,08
3/4		T4-19=3/4	26,7	26,7	38	11	20	0,09
13/16		T4-13/16	28,7	28,7	38	12	20	0,11
7/8		T4-7/8	30,8	30,8	38	12	20	0,14
15/16		T4-15/16	33	30	40	14	21	0,14
1 1/16		T4-27=1 1/16	36,7	30	45	16	25	0,16
1 1/8		T4-1 1/8	38,7	30	45	17	25	0,19
1 3/16		T4-30=1 3/16	40,5	32	50	17	30	0,24
1 1/4		T4-1 1/4	43	32	50	19	30	0,29
1/2		T4-1/2L	19,2	25	82	8	64	0,22
9/16		T4-9/16L	20,5	25	82	10	64	0,22
3/4		T4-19=3/4L	26,7	30	82	11	64	0,25
13/16		T4-13/16L	29,2	30	82	12	64	0,22
1 1/16		T4-27=1 1/16L	36,7	30	82	16	62	0,38
1 3/16		T4-30=1 3/16L	40,5	30	82	17	62	0,44



1/2"



		Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
10		T4-D6K10	15,5	22,5	38	7	20	0,05
11		T4-D6K11	16,7	22,5	38	7	20	0,05
12		T4-D6K12	18	22,5	38	8	20	0,05
13		T4-D6K13	19,2	22,5	38	8	20	0,05
14		T4-D6K14	20,5	22,5	38	10	20	0,06
15		T4-D6K15	21,7	22,5	38	10	20	0,06
16		T4-D6K16	23	23	38	10	20	0,06
17		T4-D6K17	24,2	24,2	38	10	20	0,07
18		T4-D6K18	25,5	25,5	38	11	20	0,08
19		T4-D6K19=3/4	26,7	26,7	38	11	20	0,09
20		T4-D6K20	27,9	27,9	38	12	20	0,10
21		T4-D6K21	29,2	29,2	38	12	20	0,11
22		T4-D6K22	30,5	30,5	38	12	20	0,13
23		T4-D6K23	31,8	31,8	38	13	20	0,13
24		T4-D6K24	33	30	40	14	21	0,13
25		T4-D6K25	34,1	30	40	14	21	0,14
26		T4-D6K26	35	30	40	15	21	0,14
27		T4-D6K27=1 1/16	36,7	30	45	16	25	0,16
30		T4-D6K30=1 3/16	40,5	32	50	17	30	0,21
32		T4-D6K32	43	32	50	19	30	0,23

		Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
10		T4-D6K10L	15,5	25	82	7	64	0,11
11		T4-D6K11L	16,7	25	82	7	64	0,11
12		T4-D6K12L	18	25	82	8	64	0,11
13		T4-D6K13L	19,2	25	82	8	64	0,11
14		T4-D6K14L	20,5	25	82	10	64	0,12
15		T4-D6K15L	21,7	30	82	10	64	0,13
16		T4-D6K16L	23	30	82	10	64	0,14
17		T4-D6K17L	24,2	30	82	10	64	0,15
18		T4-D6K18L	25,5	30	82	11	64	0,17
19		T4-D6K19=3/4L	26,7	30	82	11	64	0,20
21		T4-D6K21L	29,2	30	82	12	64	0,23
22		T4-D6K22L	30,5	30	82	12	63	0,25
24		T4-D6K24L	33	30	82	14	63	0,27



3/4"



	 Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
14	T2-14	24	38	50	10	24	0,26
16	T2-16	26,5	38	50	10	24	0,22
17	T2-17	27,1	38	50	10	24	0,26
18	T2-18	28,3	38	50	11	24	0,22
19	T2-19=3/4	29,6	38	50	11	24	0,23
20	T2-20	30,8	38	50	12	24	0,30
21	T2-21	32,1	40	50	12	24	0,26
22	T2-22	33,3	40	50	12	24	0,31
23	T2-23	34,6	40	50	13	24	0,34
24	T2-24	35,8	40	50	14	24	0,36
25	T2-25	37,1	40	50	14	24	0,29
26	T2-26	38,5	40	54	15	29	0,38
27	T2-27=1 1/16	39,6	40	54	16	29	0,39
28	T2-28	40,8	44	54	16	29	0,40
30	T2-30=1 3/16	43,3	44	54	17	29	0,41
32	T2-32	45,8	44	56	19	30	0,44
33	T2-33	47,1	44	56	19	30	0,48
36	T2-36	50,8	44	56	20	30	0,52
38	T2-38=1 1/2	53,3	44	58	21	32	0,52
41	T2-41	57,1	44	63	23	34	0,65
46	T2-46=1 13/16	63,3	44	63	25	34	0,71
50	T2-50	68,3	44	70	28	38	0,93
55	T2-55	74,6	44	70	30	38	1,03
60	T2-60	80,8	44	80	35	50	1,25

17	T2-17L	27,1	44	100	10	74	0,56
18	T2-18L	28,3	44	100	11	74	0,52
19	T2-19=3/4L	29,6	44	100	11	74	0,54
20	T2-20L	30,8	44	100	12	74	0,56
21	T2-21L	32,1	44	100	12	74	0,56
22	T2-22L	33,3	44	100	12	74	0,58
23	T2-23L	34,6	44	100	13	74	0,59
24	T2-24L	35,8	44	100	14	74	0,61
26	T2-26L	38,5	44	100	15	74	0,62
27	T2-27=1 1/16L	39,6	44	100	16	74	0,67
28	T2-28L	40,8	44	100	16	74	0,70
30	T2-30=1 3/16L	43,3	44	100	17	74	0,74
32	T2-32L	45,8	44	100	19	74	0,80
33	T2-33L	47,5	44	100	19	74	0,87
36	T2-36L	50,8	44	100	20	74	0,97
41	T2-41L	57,1	44	100	23	72	1,14

1"



	 Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
32	T9-32	48	54	61	19	29	0,61
36	T9-36	53	54	65	20	33	0,67
38	T9-38=1 1/2	56	54	65	21	33	0,72
46	T9-46=1 13/16	66	54	75	25	42	1,01

22	T9-22L	36	54	100	12	68	0,84
24	T9-24L	38	54	100	14	68	0,84
27	T9-27=1 1/16L	41,5	54	100	16	68	0,88
30	T9-30=1 3/16L	46	54	100	17	68	0,97
32	T9-32L	48	54	100	19	68	1,00
33	T9-33L	50	54	100	19	68	1,06
36	T9-36L	53	54	100	20	68	1,12
41	T9-41L	59	54	100	23	67	1,26

	 Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
1 1/2	T9-38=1 1/2		54	65	21	33	0,72
1 13/16	T9-46=1 13/16	66	54	75	25	42	1,01
1 1/16	T9-27=1 1/16L	41,5	54	100	16	68	0,88
1 3/16	T9-30=1 3/16L	46	54	100	17	68	0,97





Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93