

# УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ TORX



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31


Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# Ударные головки TORX

Эти головки предназначены для откручивания болтов и шурупов с профилем TORX (такие часто встречаются в автомобилях как зарубежного, так и отечественного производства). Данный профиль был разработан для передачи большего усилия.

Для затяжки крепежа при помощи инструмента с механическим приводом черные ударные головки являются единственно правильным решением. Ударные головки компании Momento подходят как для ударных, так и для обычных пневмо-, гидро- и электрогайковертов, а также для ручных ключей.

## 1/4"




|  | Part No | D<br>mm | d<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | T<br>mm |  kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| E4                                                                                | 0-E4    | 6,6     | 13      | 25      | 3,5     | 16      | 0,01                                                                                   |
| E5                                                                                | 0-E5    | 7,7     | 13      | 25      | 4       | 16      | 0,01                                                                                   |
| E6                                                                                | 0-E6    | 8,7     | 13      | 25      | 4       | 16      | 0,01                                                                                   |
| E7                                                                                | 0-E7    | 9       | 13      | 25      | 5       | 16      | 0,01                                                                                   |
| E8                                                                                | 0-E8    | 9,7     | 13      | 25      | 6       | 16      | 0,01                                                                                   |
| E10                                                                               | 0-E10   | 13      | 13      | 25      | 6,5     | 16      | 0,01                                                                                   |

## 3/8"



|  | Part No | D<br>mm | d<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | T<br>mm |  kg |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| E6                                                                                  | 1-E6    | 10,7    | 19      | 34      | 4,5     | 21      | 0,04                                                                                     |
| E7                                                                                  | 1-E7    | 11,2    | 19      | 34      | 5,5     | 21      | 0,04                                                                                     |
| E8                                                                                  | 1-E8    | 11,7    | 19      | 34      | 6,5     | 21      | 0,04                                                                                     |
| E10                                                                                 | 1-E10   | 12,2    | 19      | 34      | 7       | 23      | 0,04                                                                                     |
| E12                                                                                 | 1-E12   | 14,2    | 19      | 34      | 8,5     | 23      | 0,04                                                                                     |
| E14                                                                                 | 1-E14   | 17,2    | 19      | 34      | 9,5     | 23      | 0,04                                                                                     |
| E16                                                                                 | 1-E16   | 18,2    | 19      | 34      | 10,5    | 23      | 0,04                                                                                     |

# 1/2"



|     |  | Part No | D<br>mm | d<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | T<br>mm |  kg |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| E10 |                                                                                   | 4-E10   | 14,5    | 25      | 38      | 7       | 22      | 0,07                                                                                   |
| E12 |                                                                                   | 4-E12   | 16,5    | 25      | 38      | 8,5     | 22      | 0,08                                                                                   |
| E14 |                                                                                   | 4-E14   | 18,5    | 25      | 38      | 9,5     | 22      | 0,09                                                                                   |
| E16 |                                                                                   | 4-E16   | 20,5    | 25      | 38      | 10,5    | 22      | 0,08                                                                                   |
| E18 |                                                                                   | 4-E18   | 22,5    | 25      | 38      | 12      | 22      | 0,08                                                                                   |
| E20 |                                                                                   | 4-E20   | 24,5    | 30      | 38      | 13,2    | 22      | 0,13                                                                                   |
| E24 |                                                                                   | 4-E24   | 30      | 30      | 45      | 15      | 29      | 0,17                                                                                   |

# 3/4"



|     |  | Part No | D<br>mm | d<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | T<br>mm |  kg |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| E14 |                                                                                     | 2-E14   | 19      | 44      | 50      | 9       | 24      | 0,32                                                                                     |
| E16 |                                                                                     | 2-E16   | 21      | 44      | 50      | 11      | 24      | 0,32                                                                                     |
| E18 |                                                                                     | 2-E18   | 24      | 44      | 50      | 12      | 24      | 0,33                                                                                     |
| E20 |                                                                                     | 2-E20   | 26      | 44      | 50      | 13      | 24      | 0,38                                                                                     |
| E24 |                                                                                     | 2-E24   | 32      | 44      | 54      | 16      | 28      | 0,40                                                                                     |



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93