

СТОПОРНЫЕ ШТИФТЫ и КОЛЬЦА



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Стопорные штифты и кольца

Многие гайковерты требуют применения стопорного штифта и стопорного кольца для обеспечения безопасности использования инструмента. Поэтому головки Momento и принадлежности к ним снабжены отверстием для стопорного штифта и канавкой для стопорного кольца.

Чтобы установить стопорный штифт и стопорное кольцо требуется совсем немного времени, и это совсем небольшая цена за безопасность проводимых работ!




		Part No	L mm	Ø mm	kg
1/4" (0)	4-14	P-10	10	1,5	0,001
	3/8" (1)	P-16	16	3	0,001
	21-24	P-20	20	4	0,001
1/2" (4)	10-14	P-20	20	4	0,001
	15-30	P-25	25	4	0,001
	32-36	P-34	34	4	0,004
5/8" (8)	14-36	P-30	30	4	0,002
3/4" (2)	16-65	P-34	34	4	0,004
1" (9)	19-52	P-45	45	5	0,007
	55-70	P-54	54	5	0,008
	75-100	P-65	65	5	0,011
1 1/2" (5)	35-90	P-74	74	6	0,016
	95-155	P-90	90	6	0,020
2 1/2" (6)	60-115	P-125	125	8	0,050
	120-255	P-145	145	8	0,065
3 1/2" (12)	105-175	P-175	175	12	0,155
	180-255	P-210	210	12	0,185



		Part No	i d mm	Ø mm	kg
1/4" (0)	4-14	R-9	9	2,5	0,001
	3/8" (1)	R-16	16	3,5	0,001
	13-19	R-19	19	3,5	0,001
1/2" (4)	21-24	R-24	24	3,5	0,001
	10-14	R-19	19	4	0,001
	15-30	R-24	24	4	0,002
5/8" (8)	32-36	R-36	36	4	0,003
	14-36	R-28	28	4	0,002
	3/4" (2)	R-36	36	5	0,003
1" (9)	19-52	R-45	45	7	0,007
	55-70	R-54	54	7	0,011
	75-100	R-68	68	10	0,026
1 1/2" (5)	35-90	R-75	75	10	0,030
	95-155	R-90	90	12	0,060
2 1/2" (6)	60-115	R-125	125	12	0,070
	120-255	R-148	147	12	0,120
	105-175	R-185	185	14	0,140
3 1/2" (12)	180-255	R-220	220	14	0,170




		Part No	L mm	Ø mm	kg
1/4" (0)	1/4" - 3/8"	P-10	10	1,5	0,001
3/8" (1)	1/4" - 1/2"	P-16	16	3	0,001
1/2" (4)	3/8" - 1/2"	P-20	20	4	0,001
	5/8" - 3/4"	P-25	25	4	0,001
5/8" (8)	1/2" - 3/4"	P-30	30	4	0,002
3/4" (2)	1/2" - 1"	P-34	34	4	0,004
1" (9)	3/4" - 1"	P-45	45	5	0,007
	1 1/4" - 1 1/2"	P-54	54	5	0,008
1 1/4" (3)	1"	P-54	54	5	0,008
	1 1/2"	P-65	65	6	0,014
1 1/2" (5)	1" - 1 1/2"	P-74	74	6	0,016
	2 1/2"	P-90	90	6	0,020
2 1/2" (6)	1 1/2" - 2 1/2"	P-125	125	8	0,050




		Part No	i d mm	Ø mm	kg
1/4" (0)	1/4" - 3/8"	R-9	9	2,5	0,001
3/8" (1)	1/4" - 1/2"	R-16	16	3,5	0,001
1/2" (4)	3/8"	R-19	19	3,5	0,001
	1/2" - 3/4"	R-24	24	3,5	0,002
		R-22			0,001
5/8" (8)	1/2" - 3/4"	R-28	28	4	0,002
3/4" (2)	1/2" - 1"	R-36	36	5	0,003
1" (9)	3/4" - 1"	R-45	45	7	0,007
	1 1/4" - 1 1/2"	R-54	54	7	0,011
1 1/4" (3)	1"	R-54	54	7	0,011
	1 1/2"	R-68	68	10	0,026
1 1/2" (5)	1" - 1 1/2"	R-75	75	10	0,030
	2 1/2"	R-90	90	12	0,030
2 1/2" (6)	1 1/2" - 2 1/2"	R-125	125	12	0,070

Фиксирующие кольца Ret Rings для ударных головок

Еще один способ обеспечить безопасность использования инструмента - фиксирующее кольцо Ret Ring, сочетающее в себе стопорный штифт и стопорное кольцо одновременно.



		Part No	i d mm	 kg
3/8" (1)	6-12	RR37567	17	0,001
	13-20	RR37575	19	0,001
	21-24	RR50095	24,1	0,001
1/2" (4)	10-14	RR50087	22,1	0,001
	15-30	RR50105	26,7	0,001
	31-36	RR50145	36,8	0,001
5/8" (8)	14-36	RR37512	30,5	0,001
3/4" (2)	16-65	10032S	36,8	0,001
1" (9)	19-52	10008S	44	0,005
	53-70	10015S	54	0,010
	75-100	10019S	66,7	0,010
1 1/2" (5)	35-90	10020S	73	0,015
	95-155	10025S	86	0,020



		Part No	i d mm	 kg
3/8" (1)	1/4" - 1/2"	RR37575	19	0,001
1/2" (4)	1/4" - 3/8"	RR50087	22,1	0,001
	1/2" - 3/4"	RR50105	26,7	0,001
5/8" (8)	1/2" - 3/4"	RR37512	30,5	0,001
3/4" (2)	1/2" - 1 1/2"	10032S	36,8	0,001
1" (9)	1/2" - 1"	10008S	44	0,001
	1 3/4" - 1 1/2"	10015S	54	0,005
1 1/4" (3)	3/4" - 1"	10015S	54	0,005
	1 1/2"	10019S	66,7	0,010
1 1/2" (5)	3/4" - 1 1/4"	10020S	73	0,015



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93